



単位:mm

記号 呼径	d1		d2		l		d	t	D
	基準寸法	許容差	基準寸法	許容差	基準寸法	許容差	最小寸法	最小寸法	参考寸法
40	48.3	± 0.3	47.8	± 0.3	22	± 1	44	2.0	54
50	60.5		59.5		25	± 3	56	2.2	67
65	76.6		75.4		35		71	2.5	83
75	89.6		88.3		40	± 5	83	3.0	97
100	114.8	113.2	50	107	3.5		124		
125	140.9	139.1	65	131	4.5		151		
150	166.1	± 0.5	163.9	± 0.5	80		154	5.5	178

図名

VU継手接合部寸法図

東栄管機株式会社