



単位:mm

記号 呼径	d1		d2		l		d	t	D
	基準寸法	許容差	基準寸法	許容差	基準寸法	許容差	最小寸法	最小寸法	参考寸法
100	114.8	± 0.4	113.2	± 0.4	50	± 5	107	3.5	124
125	140.9		139.1		65		131	4.5	151
150	166.1	± 0.5	163.9	± 0.5	80		154	5.5	178
200	217.30	± 0.55	214.70	± 0.55	105	- 0	202		227
250	268.55	± 0.60	265.45	± 0.60	125		250	6.0	280
300	319.75	± 0.65	316.25	± 0.65	140		298	7.2	333
350	373.00	± 0.70	369.00	± 0.70	168		348	9.3	392
400	423.00	± 0.75	417.75	± 0.75	200		395	10.5	444

図名

VU大口径継手接合部寸法図

東栄管機株式会社